

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning for NAPAN højvandslukke til montering i brønde (heri kaldet for "ventil")

Brugsvejledning:

Når ventilen er i funktion grundet oversvømmelse i kloaksystemet, frarådes det at bruge afløbsinstallationerne i bygningen, da dette kan medføre opstuvning af vand og efterfølgende overløb. Specielt frarådes det at skylle ud i toiletter, før tilstanden atter er normal.

Kontakt installatør eller Sejma Industries ApS ved tvivl.

Vedligeholdelse:

Ventilen skal efterses 2 gange årligt af bruger eller kloakmester. Der skal spules og evt. rengøres. Ventilen afprøves ved manuel åbning og lukning af klappen. Der må ikke kunne observeres nogen form for træghed i klappens funktion.

Hvis der konstateres træghed i funktionen, skal de bevægelige dele spules grundigt med vand. Skulle dette vise sig ikke at være tilstrækkeligt, skal delene afmonteres og renses. Dette sker ved udtrækning af akslen/akslerne på ventilens arme.

Er der aflejringer ved ventilens åbning, skal disse forsigtigt fjernes.

Efterse overfladerne på klappen og enden af røret. Hvis der forefindes synlige skader på de tættende anlægsflader, skal ventilen muligvis udskiftes.

Har ventilen været i funktion på grund af tilbageløb i kloaksystemet, skal den efterses og om nødvendigt rengøres

Specielt for MK modellerne

MK modellerne kan afmonteres for eftersyn og vedligeholdelse. Her bør sikres, at gummipakningerne er intakte før geninstallation.

Test af alarmfunktion:

På tilbageløbsstop med påmonteret alarm testes alarmfunktionen ved, at klappen manuelt føres fra åben til lukket stilling.

Napan – Sejma Industries ApS, 97548599, sejma@mail.dk